



BRUKSANVISNING POWDER GEL

PROFESJONELL POLY GEL

HERDES BEST I UV LED-LAMPE MED 48 WATT

Viktig informasjon om geleprodukter:

Gele som kommer i kontakt med huden, kan ved gjentatt eksponering over tid i sjeldne tilfeller føre til kontaktallergi hos noen, selv om våre produkter er svært allergivennlige (dette generelle rådet gjelder for alle typer og merker kunstneglprodukter).

Får du geleprodukter på huden skal du tørke av med alkohol og tørkepapir, lofri pad/klut eller lignende.



1. Forbered neglen: Fjern gammel neglelakk eller kunstnegl, vask hendene, skyv tilbake neglebånd, buff overflaten på naturneglen lett med en finkornet buffer (bruk aldri grove filer på naturneglens overflate), desinfiser med alkoholbasert spray og ha på syrefri primer

2. Legg et lag Base Coat, herd i UV LED-lampe med 48 watt, 30 sekunder
3. Finn en form med passende størrelse til neglen, fyll formen. Bruk spesialredskapet og ta en porsjon Powder Gel (bilde 1 og 2). Legg produktet på plass i formen (bilde 3). Fukt pensel-enden med Slip Solution (bilde 4) for å unngå at Powder Gel klistrer seg til redskapet.

Om Powder Gelen har blitt oppbevart på et kjølig sted kan den være litt hard. Den blir mykere når den når normal romtemperatur. Du kan fremskynde prosessen ved å ha tuben i en kopp lunkent vann eller varme den mellom hendene.

4. Bruk den fuktete penselen til å lede produktet på plass i formen (bilde 5)
5. Sett formen på naturneglen (bilde 6)
6. Hold formen stødig, press ned for å fjerne luft, la produktet falle på plass
7. Finjuster neglekanten ved å bruke en orange wood stick for å skrape bort gele som kan ha kommet ut på sidene. Bruk eventuelt en clip for å holde formen på plass under herding
8. Herd i UV LED-lampe med 48 watt, 60 sekunder
9. Klem formen sammen i front, vri den fra side til side slik at den løsner
10. Formfil den ferdige kunstneglen i front og på sidene (ikke fil overflaten)
11. Pensle på Top Coat og herd i UV LED-lampe med 48 watt, 30 sekunder
12. Vask hendene, ha på neglebåndsolje og/eller en god håndkrem

HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

1. Unngå søl med kunstneglfjerner (hudvennlig aceton), den setter fort flekker på overflater av plast og lakk. Dekk arbeidsbordet med en voksduk eller annet som tåler søl, for eksempel Plastic Lining Paper
2. Klipp lengden på kunstneglen kort, og fil ned overflaten med en grov fil. En godt nedfilt overflate gjør at oppløsningsprosessen går raskere
3. Ta en lofri klut (soak off pad), og fukt den rikelig med kunstneglfjerner (den skal være klissvåt)
4. Legg den fuktete kluten inn i en Soak Off Clip, og fest den på fingeren slik at kluten dekker hele kunstneglen
5. Vent i 15 minutter. Trykk av og til clipen ned mot neglen og vri litt på den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette fremskynder prosessen. Trekk clipen av (la den fuktete kluten sitte igjen i clipen)
6. Bruk neglebåndsskyveren eller en orange wood stick til å skrape bort det oppløste produktet. Pass på at du ikke skraper ned i naturneglen. Jobb med én negl av gangen. La clipen sitte på på de andre neglene fram til du skal jobbe med dem. Dette fordi kunstneglen begynner å hardne til igjen så snart den utsettes for luft
7. Gjenta prosessen til alt av kunstneglen er oppløst og fjernet: Sett på clipen igjen og la kunstneglfjerner jobbe videre. Jo tykkere kunstnegl, dess flere omganger med kunstneglfjerner. Føles kluten for tørr etterhvert, fukter du den på nytt
8. Når du nærmer deg naturneglen, går du forsiktig fram slik at du ikke skraper ned i naturneglen og utsetter den for slitasje og mekanisk skade
9. Bruk en myk buffer for forsiktig å fjerne eventuelle siste små rester av kunstnegl
10. Vask hendene grundig i godt såpevann
11. Du er nå klar for å legge ny kunstnegl. Skal du ikke legge ny kunstnegl med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med neglebåndsolje og/eller en god håndkrem