

BRUKSANVISNING FENGSHANGMEI BUILDER GEL

Fengshangmei Builder Gel er sterk og acetonoppløselig, den kan legges på naturnegl, støpeform eller pålimt tipp. Du kan variere designen ved å kapsle inn dekor i geleen, og du kan legge Fengshangmei Polish Gel over, enten heldekkende eller som dekordetaljer.

Hold gelekrukkene unna varme, lys fra UV-lampen og sollys, da dette vil kunne få geleen til å begynne å herde i krukkene. Unngå å få støv i geleen da dette vil sees som prikker i den ferdige geleneglen. Skru lokket på krukkene med det samme du er ferdig med å påføre geleen. Ha alltid lokket skrudd på før du filer.

Anbefalt styrke på lampen er 48 W UV LED, med 90 sekunder herdetid på base coat og top coat, og 60 sekunder på builder gel.

- Legg et beskyttende underlag på arbeidsbordet, og finn fram alle produktene du skal bruke.
- Vask hendene godt i varmt såpevann.
- Desinfiser hender og verktøy med Sanitizerspray.
- Fjern eventuell neglelakk med Konad Professional Gel Remover.
- Ha hendene i et manikyrbad (bland et godt såpevann) slik at neglebåndet mykgjøres.
- Skyv neglebåndet tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren. Hvis neglebåndet ikke skyves tilbake, vil det kunne føre til at fett sniker seg inn under kanten av geleneglen, og kunstneglen vil etter kort tid begynne å løsne fra naturneglen. I tillegg får du et vakrere resultat når neglebåndet er trimmet, sunt og friskt.
- Bruk den spisse enden på neglebåndsskyveren for å skrape bort utvokst neglebånd. Vær svært forsiktig slik at du ikke skraper ned i naturneglen. Bruk godt arbeidslys.
- Bruk en fin buffer, og buff lett over naturneglen fra neglebåndet og ut mot tuppen, slik at du fjerner kun overflateglansen og den naturlige oljen på naturneglens overflate. Man skal ikke file bort noe av neglen, men lett løfte de øverste skjellagene, slik at kunstneglen kan få feste. Filer du på selve naturneglen med grovere filer, vil den bli tynn, sår og skadet, og kunstneglene vil få dårlig feste.
- Bruk en neglebåndssaks/manikyrsaks for å klippe bort overflødig hard/død hud langs neglekanten slik at neglebåndet og huden rundt naturneglen blir jevn og hel.
- Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
- Desinfiser neglene på nytt med Sanitizerspray. Dette fjerner både fett og bakterier.
- Påfør et meget tynt lag syrefri primer på naturneglen, forviss deg om at du unngår huden. Dypp penselen i flasken og tørk av penselen på flaskekanten slik at penselen ikke er for fuktig. La tørke i fem sekunder. Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å holde neglen fett- og bakteriefri.
- Ta en støpeform og fest den under neglekanten.
- Pensle på et tynt strøk med Base Gel, herd i 48 W i 90 sekunder. La det alltid være en millimeter avstand mellom gele og hud for å sikre at kunstneglen sitter godt helt til den vokser ut.
- Designer du fransk manikyr, legger du først hvit på den fri neglekanten, herder i 48 W i 60 sekunder, og legger rosa over neglesengen, herder i 48 W i 60 sekunder, og legger klar over det hele, og herder i 48 W i 60 sekunder. Når alle lag gele er lagt og kunstneglen er ferdig herdet, fjerner du støpeformen, og filer kunstneglen til den formen du ønsker.



- Børst pussestøvet av neglen.
- Spray på Sanitizerspray for å fjerne smuss og fett, tørk av med en lofri klut.
- Legg Top Coat og herd i 48 W i 90 sekunder.
- Behandle neglebåndene med neglebåndsolje.

Hvordan fjerne acetonoppløselig kunstnegl

- Unngå søl med den hudvennlige acetonen (Konad Professional Soak Off Gel Remover), alle typer aceton setter fort flekker på overflater av plast og lakk. Dekk gjerne arbeidsbordet med en voksdug eller annet som tåler søl om du skulle være uheldig. Du kan også bruke dette profesjonelle produktet, Plastic Lining Paper.
- Fil ned overflaten på kunstneglen med Banana Nail File 80/100. En blank og glatt overflate gir lite åpning for acetonen å gjøre jobben. En godt nedfilt overflate sørger for at oppløsningsprosessen går raskest mulig.
- Bruk en lofri klut, klipp den opp i fire deler, så får du passe størrelse.
- Fukt kluten rikelig med Konad Professional Soak Off Gel Remover (den skal være klissvåt).
- Legg den fuktede kluten inn i en Soak Off Clip Cap, og fest clipen på neglen.
- Vent i 15 minutter. Trykk ned clipen og vri på den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette framskynder prosessen. Trekk clipen av (la den fuktede kluten sitte igjen i clipen). Jobb med én og én negl, og la clipen sitte på på de andre neglene fram til du skal jobbe med dem.
- Bruk neglebåndsskyveren eller en orange wood stick til forsiktig å skrape bort det av kunstneglen som har løst seg opp, uten å skrape ned i naturneglen.
- Gjenta prosessen om du ikke får av alle lag kunstnegl med en gang. Det er bedre å bruke litt tid på oppløsningsprosessen i stedet for å gå for hardt fram, da unngår du å skade naturneglen under.
- Sett på clipen igjen og la acetonen jobbe videre med lagene under. Jo tykkere kunstnegl, jo flere omganger med aceton. Føles kluten for tørr etterhvert, fukter du den på nytt.
- Gjenta prosessen til det aller meste av kunstneglmaterialet er fjernet. Når du nærmer deg naturneglen, gå forsiktig fram slik at du ikke skraper ned i naturneglen og utsetter den for slitasje.
- Bruk bufferklossen for forsiktig å fjerne de siste små restene av kunstnegl.
- Vask hendene grundig i godt såpevann.
- Du er nå klar for å legge ny kunstnegl. Skal du ikke legge ny kunstnegl med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med neglebåndsolje.